





MAINS COURANTES




DETAIL DU BARREAUDAGE



DETAIL EMBASE HO949



OPTION LISSE INTERMEDIAIRE R493



* Entraxe à valider en fonction du support béton (acrotère, épaisseur, etc...)

Modèle ANTARES	horizAL
vide sous main courante	
une lisse intermédiaire	
Barreau support filé R819	
sabot HO949	
	B060-B
	2019
Ce dessin et l'étude qui s'y rattache, sont la propriété de la société HORIZAL. Le client, s'il les accepte, garde l'entière responsabilité du résultat industriel qu'il recherche.	
Tel: 04.74.93.25.35 Fax: 04.74.93.10.54 Email : horizal@horizal.com	