

















## MAINS COURANTES



### DETAIL DU BARREAUDAGE



### DETAIL FIXATION LATÉRALE



HO095\*

HO356

Modèle ANTARES	<b>horizAL</b>
butant sous main courante	
Fixation entre tableaux	
fixations latérales standards	
	<b>B090-A</b>
	2016
Ce dessin et l'étude qui s'y rattache, sont la propriété de la société HORIZAL. Le client, s'il les accepte, garde l'entière responsabilité du résultat industriel qu'il recherche.	
Tel:04.74.93.25.35 Fax:04.74.93.10.54 Email : horizal@horizal.com	